


1700-AT787

LEDWISE®



RECON 330

LEDWISE RECON 330 KÄYTTÖOHJE

Kierrä valaisimen takakorkki auki myötöpäivään pyörittämällä ja aseta kaksi 26650-akkua positiivinen (+) pää valaisimen valolähdettä kohti. Kiinnitä korkki tämän jälkeen. Akuissa on tehdasvaraus, mutta ne on hyvä ladata ennen ensimmäistä käyttöä.

PÄÄLLE/ POIS: Paina sivukytkintä kerran sytyttääkseen valon ja paina toistamiseen jolloin valo sammuu.

Valaisimen ollessa päällä napauta virtakytkintä (ei pohjaan asti) vaihtaaksesi valotehoa. Valoteho muuttuu järjestyksessä HIGH-MEDIUM-LOW-STROBO ja vaihtuu järjestyksessä aina painettaessa.

Valon ollessa sammutettuna paina kevyesti sivukytkintä jolloin maksimiteho syttyy ja palaa niin kauan kun kytkintä painetaan.

Lampussa on merkkivaloin toteutettu akkujen varaustilan ilmaisin. Kun valo on sammuksissa, napauta kolmesti virtakytkintä nopeaan tahtiin. Merkkivalo alkaa vilkkua vihreää ja punaista. Vihreä valo tarkoittaa 1.0V / kerta ja punaisen 0,1V /kerta eli jos vihreä vilkkuu 3 kertaa ja punainen 8 kertaa on akkujännite näin ollen 3,8V. Lataa valaisinta vain siihen tarkoitettulla laturilla tai muulla akkutyypin hyväksytyllä tuotteella.

Valaisimeen on lisävarusteena saatavana päätykiinnike jolla valaisimen takapäätty tuetaan kiinteissä asennuksissa (tuotenumero 1700-AT798).

Kiinnitä mukana tuleva seinäkiinnike/laturi tiukasti kiinni. Valaisimessa on kaksi metallikosketinta jotka yhdistetään laturin vastaaviin latauskoskettimiin. Huom: laturi on 12V-malli eikä sitä saa kytkeä muuhun kuin 12V-järjestelmään. Kun valaisin on kiinnitetty laturiin, valaisimessa oleva merkkivalo vilkkuu vihreää ja laturissa oleva valo on punainen. Kun lataus on suoritettu, sekä laturin että valaisimen merkkivalot palaa vihreänä. Kiinnitä laturi vain tasaiseen pintaan sekä paikkaan jossa se ei ole kosketuksissa veden tai muiden kemikaalien kanssa.

Varoitus: Strobo-ohjelma saattaa aiheuttaa epileptisen kohtauksen herkistyneille ihmisille. Älä koskaan katso valaisinta suoraan valon lähteeseen. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä. Valaisin lämpiää käytössä hieman, tämä on täysin normaalia. Käytä aina laadukkaita ja valaisimeen tarkoitettuja akkuja. Älä käytä valaisinta jos huomaat akuissa vuotamista tai muuta epänormaalia.

Varastointi ja huolto

Älä yritä purkaa valaisinta enemmän mitä virtalähteen (akkujen) asentaminen vaatii. Jos varastoit valaisinta pitkiä aikoja ilman käyttöä, irrota akut valaisimesta. Puhdista valaisin kostealla liinalla säännöllisesti käyttäen mietoa pesuainetta ja nukkaamatonta liinaa. Puhdista myös valaisimen sisällä olevat kontaktit säännöllisesti. Varastoinnin pitkittyessä akut on ladattava säännöllisesti niiden kunnossa pysymiseen.

| Tekniset tiedot | | Tila | | | |
|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----|--------|
| | | High | Medium | Low | Strobe |
| | ANSI lumenit (lm) | 930 | 470 | 233 | 930 |
| | Käyttöaika (h) | 3 | 7 | 16 | 6 |
| | Valokeilan voimakk. (cd) | 47440 | | | |
| | Valokeilan etäisyys (m) | 436 | | | |
| | Iskunkestävyys (m) | 1 | | | |
| | Vedenpitävyys | IPX7 | | | |



www.thelights.fi

Maahantuoja:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China