

1700-AT788

LEDWISE[®]



L'ONE

CREE XP-G2 LED

AKUN LAITTAMINEN / VAIHTO

Kierrä päätykorkki vastapäivään pyörittämällä kunnes se on kokonaan irti. Laita 2 kpl AAA-alkaline tai NiMH paristoja + (positiivinen) napa ensin. Kierrä takakorkki takaisin kiinni. Valaisin on nyt käyttövalmis.

KÄYTTÖ

Käyttökytin on kaksitoiminen. Voimakkaasti painettaessa napista kuuluu naksahava ääni ja valo syttyy palamaan samaan tehotilaan kuin oli viimeksi sammutettaessa. Jos nappia painaa kevyesti, valotehoa voi vaihtaa ja valittu teho lukittuu käyttöön käyttämällä nappi kokonaan pohjassa.

VARASTOINTI / HUOLTO

Älä yritä purkaa valaisinta enempää mitä paristojen vaihto edellyttää. Vaihda mukana tullut O-renkas tarpeen tullen ja voitele se silikonirasvalla jotta

valaisimen vesitiiveys pysyy mahdollisimman korkeana. Jos varastoit valaisinta pitkiä aikoja ilman käyttöä, suositellaan paristojen pois ottamista kokonaan. Puhdista valaisin säännöllisesti vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla nukkaamattomalla liinalla.

VAROITUS

Valaisimen ollessa päällä, älä koskaan katso suoraan kirkasta valonlähdeä. Valaisin saattaa käytössä kuumentua hieman ja se on normaalia. Valaisimessa on älykäs lämmönsäätely joka säätää automaattisesti optimaalisen valotuoton valitulla valoteholla.

TAKUU

Tuotteella on kahden vuoden takuu ja se voidaan nostaa viiteen vuoteen rekisteröimällä tuota www.thelights.fi -sivustolla.



www.thelights.fi

Importer:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China