

1700-AT780

**LEDWISE®**



**SP ECO KIT**

**CREE XPG3**

### **AKUN LAITTAMINEN / VAIHTO**

Kierrä valaisimen takakansi irti vastapäivään kiertämällä. Aseta Li-Ion 16340 -akku pienemään valaisimeen ja Li-Ion 18650 -akku isompaan + -napa valaisinpäätä kohti. Kierrä takakansi takaisin paikoilleen. Valaisin on nyt käyttövalmis. Pienemmässä mallissa voidaan käyttää myös CR123 paristoa, mutta maksimivalotehoja ei näin saavuteta. Tällöin magneettilaturia ei saa käyttää missään nimessä.

### **VALOTEHON SÄÄTÖ**

Paina käyttökytkintä kerran: 40% valoteho. Kaksi kertaa: 10% valoteho. Pitkään painettaessa saadaan 100% valoteho joka on päällä 40s tai seuraavaan painallukseen. Nopea tuplapainallus käynnistää strobo-/vilkkuohjelman, jonka saa pois painamalla kerran painiketta.

### **LATAUS**

Kytke USB-latauspistokkeen magneettipää valaisimen päytyyn ja USB-liitin siihen tarkoitettuun virtalähteeseen. Magneettilaturissa oleva merkkivalo ilmoittaa latauksen olevan käynnissä punaisella valolla. Kun lataus on suoritettu, vaihtuu väri siniseksi.

### **VAROITUS**

Älä koskaan katso suoraan kirkasta valoa, äläkä osoita myöskään toisen silmiin. Tämä saattaa vahingoittaa silmiä. Strobo-/vilkkuohjelma saattaa aiheuttaa epileptisiä oireita riskiryhmilä, käytä sitä harkiten. Käytä aina valmistajan suosittelemia akkuja. Älä koskaan lataa magneettilaturilla tuotetta jos et ole varma onko valaisemissa oikea ladattava malli. Älä yritä purkaa valaisinta.

### **VARASTOINTI/ HUOLTO**

Säilytä valaisin varastoinnin aikana kuivassa tilassa hyvässä ilmanvaihdossa. Kierrä takakorkkia auki noin kierroksen verran niin, että käyttöpainiketta painamalla valo ei syty. Käytä puhdistamiseen vettä tai mietoa puhdistusainetta ja liinaa. Puhdista magneettilatauksen kosketuspinnat säännöllisesti.



[www.thelights.fi](http://www.thelights.fi)

Importer:  
Startax Finland Oy  
[www.startax.net](http://www.startax.net)



Made in China