

1700-AT780

LEDWISE®



SP ECO KIT
CREE XPG3

SETTE INN / BYTTE BATTERI

Skru av det bakre lokket på lommelykten ved å vri moturs. Sett inn et 16340 Li-ion-batteri i den lille lommelykten, og et 18650 Li-ion-batteri i den store, med plusspolen vendt mot lampehodet. Skru på det bakre lokket igjen. Lommelykten er nå klar for bruk. I den lille modellen kan du også bruke et CR123-batteri, men da oppnår du ikke maksimal lyseffekt. Bruk aldri magnetladeren med et tradisjonelt batteri

INNSTILLING AV LYSEFFEKT

Trykk én gang på trykknappen: 40 % lyseffekt. To ganger: 10 % lyseffekt. Med et langt trykk får du en lyseffekt på 100 % i 40 sekunder eller til neste trykk. Hvis du dobbeltrykker raskt, starter du strobo-/blinkefunksjonen, som du slår av ved å trykke på knappen igjen.

LADING

Koble USB-ladekabelens magnethode i enden av lommelykten og USB-kontakten til en dertil egnet strømkilde. Indikatorlampen på magnetladeren lyser rødt under lading. Når ladingen er ferdig, begynner lampen å lyse blått.

ADVARSEL

Se aldri rett inn i det sterke lyset, og rett det heller aldri mot andres øyne. Lyse kan skade øynene. Strobo-/blinkefunksjonen kan forårsake epileptiske symptomer hos risikogrupper, så bruk den med varsomhet. Bruk alltid batterier som anbefales av produsenten. Lad aldri produktet med magnetladeren hvis du ikke er sikker på at du har riktig oppladbar batteritype i lommelykten. Forsøk ikke å demontere lommelykten.

OPPBEVARING/VEDLIKEHOLD

Oppbevar lommelykten i et tørt rom med god ventilasjon. Åpne det bakre lokket ca. en omdreining, slik at lyset ikke slås på når du trykker på strømbryteren. Bruk en klut og vann eller et mildt rengjøringsmiddel til rengjøring. Rengjør magnetladerens kontaktflater regelmessig.



www.thelights.fi

Importør:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China