

1700-AT780

LEDWISE®



SP ECO KIT

CREE XPG3

INSÄTTNING/BYTE AV BATTERI

Lossa lampans bakre lock genom att vrida moturs. Sätt in ett 16340 Li-jon-batteri i den mindre ficklampan och ett 18650 Li-jon-batteri i den större med pluspolen mot lamphuvudet. Skruva tillbaka det bakre locket. Lampan är nu färdig att användas. I den mindre modellen kan även ett CR123-batteri användas, men då uppnås inte maximal ljuseffekt. Använd aldrig magnetladdaren med ett konventionellt batteri

INSTÄLLNING AV LJUSEFFEKT

Tryck en gång på tryckknappen: 40 % ljuseffekt. Två gånger: 10 % ljuseffekt. Genom ett långt tryck får man 100 % ljuseffekt i 40 s eller till nästa tryckning. En snabb dubbeltryckning startar strobo-/blinkfunktionen som stängs av genom ett tryck på knappen.

LADDNING

Anslut USB-laddningskabelns magnethuvud till lampans ände och USB-kontakten till en strömkälla som är avsedd för det. Indikatorlampan på magnetladdaren lyser rött när laddning pågår. När laddningen är färdig byter ljuset färg till blått.

VARNING

Se aldrig direkt in i det kraftiga ljuset, rikta det inte heller mot andras ögon. Ljuset kan skada ögonen. Strobo-/blinkfunktionen kan orsaka epileptiska symptom hos riskgrupper, använd den med omdöme. Använd alltid batterier som rekommenderas av tillverkaren. Ladda aldrig produkten med magnetladdaren om du inte är säker på om rätt laddningsbar batterityp finns i lampan. Försök inte demontera lampan.

FÖRVARING/UNDERHÅLL

Förvara ficklampan i ett torrt utrymme med god ventilation. Öppna det bakre locket cirka ett varv så att ljuset inte tänds vid ett tryck på strömbrytaren. Använd en duk och vatten eller mildt rengöringsmedel för rengöring. Rengör magnetladdningens kontaktytor regelbundet.



www.thelights.fi

Importör:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China